

Let op de volgende punten bij het monteren van Protex gevelbekleding:

- Sla het materiaal vlak, droog en afgedekt op. Zet het niet in de volle zon.
- Controleer het materiaal op gebreken vóór verwerking.
- Houd minimaal 20 cm afstand tussen de gevelbekleding en het maaiveld.
- Protex wordt gemonteerd op een verduurzaamd regelwerk van 28x58 mm of 2x28x58 mm (bij doorkoppeling). De zogenaamde ventilatielatten zijn NIET toegestaan.
- Bij verticale toepassing moet een dubbel regelwerk aangebracht worden.
- Hart op hart afstand van het regelwerk maximaal 300 mm.
- Zorg voor een doorgaande verticale ventilatie van 28 mm achter de delen.
- Zorg voor een onbelemmerde ventilatieopening aan de onder- en bovenzijde over de volle breedte van maximaal 10 mm.
- Bevestig de delen met All-Tight schroeven of All-Tight geribde nagels.
- Voorkom dat de schroef- of nagelkop verzonken raakt in het materiaal. Dit belemmert de werking van het paneel bij uitzetting.
- Spaanplaatschroeven of -nieten zijn NIET toegestaan.
- Houd minimaal 8 mm dilatatie tussen de kopse kanten.

Let op: De achterliggende gevel/constructie dient voldoende sterk en zodanig met de fundering verbonden te zijn, dat de stabiliteit van de bouwconstructie is verzekerd en de daarop werkende belastingen naar de fundering kunnen worden overgebracht. Een zg. stokken-constructie is niet toegestaan.

RAADPLEEG ALTIJD VÓÓR MONTAGE DE UITGEBREIDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

Montage:

- Houd altijd ruimte aan de uiteinden van de profielen voor het krimpen en uitzetten, ook bij een verticale toepassing.
- Houd ventilatieopeningen aan de boven- en onderzijde. Gebruik hiervoor ventilatieprofielen.
- Na het uitzetten van het regelwerk dient het startprofiel bevestigd te worden.
- Zorg ervoor dat de tong en groef van de Protex panelen over de hele lengte volledig in elkaar zitten. Bevestig de delen met een schroef of nagel in de groef.
- Zorg ervoor dat de onderkant van de nagel-/schroefkop gelijk komt te liggen met het oppervlak van het deel. Niet in het deel! (zie afbeelding)
- Elk deel is voorzien van beschermfolie. Verwijder de beschermfolie direct na montage van elk deel en controleer het deel op eventuele gebreken alvorens de volgende delen te monteren.
- Indien gewenst zijn er voor het doorkoppelen koppelingen beschikbaar. Desgewenst kunnen de kopse kanten met Protex kantenlak afgewerkt worden.

Meer informatie?

